

# Traversin chauffant Cozy Spot<sup>MC</sup>

Modèle 1960-XXX-CN

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES NE PAS DÉTRUIRE

**DANGER:** UTILISER LE TRAVERSIN CHAUFFANT CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS CI-DESSOUS POUR ÉVITER LES BRÛLURES, LES CHOCS ÉLECTRIQUES, LES INCENDIES ET LES BLESSURES CORPORELLES.

1. LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. NE PAS SE SERVIR DU TRAVERSIN DURANT LE SOMMEIL.
3. NE L'UTILISER NI POUR NOURRISSON NI POUR ANIMAL.
4. CE TRAVERSIN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR OU SUR LES PERSONNES HANDICAPÉES, ENDORMIES OU INCONSCIENTES, DIABÉTIQUES OU AYANT UNE MAUVAISE CIRCULATION SANGUINE.
5. NE PAS LE PLACER SUR DES ZONES INSENSIBLES DE LA PEAU.
6. DES BRÛLURES POUVANT SE PRODUIRE, SOUVENT VÉRIFIER LA PEAU SOUS LE TRAVERSIN.
7. NE PAS L'UTILISER EN PRÉSENCE D'AIR ENRICHÉ D'OXYGÈNE.
8. N'UTILISER NI ÉPINGLES NI ATTACHES MÉTALLIQUES POUR IMMOBILISER LE TRAVERSIN.
9. NE PAS S'ASSEOIR SUR OU CONTRE LE TRAVERSIN, NE PAS L'ÉCRASER - DE PLUS, ÉVITER LES PLIS MARQUÉS.
10. NE JAMAIS TIRER LE TRAVERSIN PAR LE CORDON.
11. NE PAS EMPLOYER LE CORDON EN GUISE DE POIGNÉE.
12. INTERDIRE AUX ENFANTS D'EMPLOYER LE TRAVERSIN SANS LA SURVEILLANCE ASSIDUE D'UN ADULTE.
13. PLACER LE TRAVERSIN SUR ET NON SOUS LA PARTIE DU CORPS QUI BÉNÉFICIERA DU SURCROÏT DE CHALEUR.
14. NE BRANCHER LE TRAVERSIN QUE SUR COURANT ALTERNATIF DE 110-120 VOLTS. LE DÉBRANCHER ENTRE UTILISATIONS.
15. NE MODIFIER CE TRAVERSIN EN AUCUNE FAÇON.
16. NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT, VOIR LES RENSEIGNEMENTS AU CONSOMMATEUR DÉ LA GARANTIE.
17. NE PAS SE SERVIR DU TRAVERSIN AVEC LINIMENTS, BAUMES OU POMMAGES, NOTAMMENT S'ILS CONTIENNENT DES INGRÉDIENTS THERMOGÈNES, SOUS PEINE DE BRÛLURES.
18. NE PAS PLIER OU PINCER LE CORDON. CESSER D'UTILISER LE TRAVERSIN SI SON CORDON EST ABÎMÉ.
19. SURVEILLER ASSIDÛMENT LE TRAVERSIN, TOUT PARTICULIÈREMENT EN PRÉSENCE D'ENFANTS.
20. POUR LE RANGEMENT, ENROULER LE CORDON SANS LE TENDRE AFIN DE N'ABÎMER NI LE CORDON NI LES ÉLÉMENTS INTERNES.
21. GARDER CES INSTRUCTIONS.

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOCS ÉLECTRIQUES, CET APPAREIL COMPREND UNE FICHE POLARISÉE (UNE BRANCHE EST PLUS LARGE QUE L'AUTRE) QUI N'ENFONCE DANS LES PRISES POLARISÉES QUE DANS UN SENS. SI ELLE NE RENTRE PAS TOTALEMENT DANS LA PRISE, L'INVERSER. SI ELLE NE PÉNÈTRE TOUJOURS PAS BIEN, FAIRE APPEL À UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ.

NE MODIFIER LA FICHE OU NE NEUTRALISER CETTE CARACTÉRISTIQUE DE SÉCURITÉ EN AUCUNE FAÇON.

## MODE D'EMPLOI DU TRAVERSIN CHAUFFANT

1. Brancher sur prise de courant alternatif de 110-120 volts puis régler l'interrupteur à la position On / Marche. L'interrupteur s'allumera une fois le traversin sous tension. Patienter pendant que le traversin chauffe.
2. Pour éteindre le traversin, il suffit de régler l'interrupteur à la position Off / Arrêt. Débrancher le cordon quand le traversin ne sert pas.

## SOINS ET ENTRETIEN

- Attendre que l'appareil soit froid avant d'entreprendre de le nettoyer.
- Enlever les taches à l'aide d'un chiffon humide, rien d'autre.
- Éviter d'employer des nettoyants abrasifs ou à base de produits chimiques. N'immerger le traversin dans aucun fluide, quelle que soit la solution.
- Le ranger à l'abri de l'humidité lorsqu'il ne sert pas. Veiller à ce qu'il n'ait aucun contact avec des arêtes vives ou des objets pointus qui risqueraient d'abîmer l'extérieur en tissu.

## DÉPANNAGE

PROBLÈMES	SOLUTIONS
Absence de chaleur	Débrancher l'appareil à la prise murale.
	Vérifier que le cordon, l'interrupteur ainsi que le traversin ne sont pas dégradés.
	S'assurer que la prise c.a. fonctionne convenablement.
	Remettre l'appareil en marche en réglant l'interrupteur à la position Off / Arrêt puis de nouveau à On / Marche.

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions ou, si au Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collectivement «JCS»), garantit que pour une période d'un an à partir de la date d'achat, ce produit sera exempt de défauts de pièces et de main-d'œuvre. JCS, à sa discrétion, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit déclaré défectueux pendant la période de garantie. Le produit ou composant de remplacement sera soit neuf soit réusiné. Si le produit n'est plus disponible, il sera remplacé par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Il s'agit de votre garantie exclusive. N'essayez PAS de réparer ou d'ajuster toute fonction électrique ou mécanique de ce produit, cela annulera cette garantie. Cette garantie est valide pour l'acheteur initial du produit à la date d'achat initiale et ne peut être transférée. Conservez votre facture d'achat originale. Les détaillants et les centres de service JCS ou les magasins de détail vendant les produits JCS n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer de toute autre manière les termes et les conditions de cette garantie. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages résultant de toute cause suivante: utilisation négligente ou mauvaise utilisation du produit, utilisation d'un voltage ou d'un courant incorrects, utilisation contraire aux instructions d'utilisation, démontage, réparation ou altération par quiconque autre que JCS ou un centre de service autorisé de JCS. En outre, la garantie ne couvre pas: les catastrophes naturelles comme les feux, les inondations, les ouragans et les tornades.

### Quelles sont les limites de responsabilité de JCS?

JCS ne sera pas tenu responsable de tout dommage conséquent ou accessoire causé par la violation de toute garantie ou condition expresse, implicite ou réglementaire. Sauf si cela est interdit par les lois en vigueur, toute garantie ou condition implicite de valeur marchande ou adéquate à un usage particulier est limitée en durée à la durée de la garantie énoncée ci-dessus. JCS exclut toute autre garantie, condition ou représentation, expresse, implicite, réglementaire ou autre. JCS ne sera pas tenu responsable de tout dommage de toute sorte résultant de l'achat, de l'usage ou du mauvais usage, ou de l'incapacité à utiliser le produit y compris les dommages ou les pertes de profits conséquents, accessoires, particuliers ou similaires, ou pour toute violation de contrat, fondamentale ou autre, ou pour toute réclamation portée à l'encontre de l'acheteur par toute autre partie. Certaines provinces, états ou juridictions ne permettent pas d'exclusion ou de limitation pour des dommages conséquents ou accessoires ou de limitations sur la durée de la garantie implicite, de ce fait les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers et vous pouvez également disposer d'autres droits pouvant varier d'une province à l'autre, d'un état à l'autre ou d'une juridiction à l'autre.

### Comment obtenir le Service aux termes de la garantie

Aux É.U. - Si vous avez des questions concernant cette garantie ou si vous souhaitez obtenir le service aux termes de la garantie, veuillez appeler au 1-800-435-1250 et l'adresse d'un centre de service approprié vous sera fournie.

Au Canada - Si vous avez des questions concernant cette garantie ou si vous souhaitez obtenir le service aux termes de la garantie, veuillez appeler au 1 800 667-8623 et l'adresse d'un centre de service approprié vous sera fournie.

Aux É.U., cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, situé à Boca Raton, Floride 33431. Au Canada, cette garantie est offerte par Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, situé au 20B Hereford Street, Brampton (Ontario) L6Y 0M1. Pour tout problème ou réclamation en relation avec ce produit, veuillez écrire à notre département du Service à la clientèle. **VEUILLEZ NE RETOURNER CE PRODUIT À AUCUNE DE CES ADRESSES NI À L'ÉTABLISSEMENT D'ACHAT.**