

Coussin chauffant Cozy Spot^{MC}

Modèle 1950

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES NE PAS DETRUIRE

DANGER: UTILISER LE COUSSIN CHAUFFANT CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS CI-DESSOUS POUR ÉVITER LES BRÛLURES, LES CHOCs ÉLECTRIQUES, LES INCENDIES ET LES BLESSURES CORPORELLES.

1. LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. NE PAS SE SERVIR DU COUSSIN DURANT LE SOMMEIL.
3. NE L'UTILISER NI POUR NOURRISSON NI POUR ANIMAL.
4. CE COUSSIN NE DOIT PAS ÊTRE EMPLOYÉ POUR OU PAR DES PERSONNES HANDICAPÉES, ENDORMIES OU SANS CONNAISSANCE, ATTEINTES DE DIABÈTE, OU AYANT UNE MAUVAISE CIRCULATION SANGUINE.
5. NE PAS LE PLACER SUR DES ZONES INSENSIBLES DE LA PEAU.
6. DES BRÛLURES POUVANT SE PRODUIRE, SOUVENT EXAMINER LA PEAU SOUS LE COUSSIN CHAUFFANT.
7. NE PAS L'UTILISER EN PRÉSENCE D'AIR ENRICHÉ D'OXYGÈNE.
8. N'EMPLOYER NI ÉPINGLES NI ATTACHES MÉTALLIQUES POUR IMMOBILISER LE COUSSIN CHAUFFANT.
9. NE PAS S'ASSEOIR SUR OU CONTRE LE COUSSIN, NE PAS L'ÉCRASER – ÉVITER ÉGALEMENT LES PLIS MARQUÉS.
10. NE JAMAIS TIRER LE COUSSIN PAR SON CORDON.
11. NE PAS EMPLOYER LE CORDON EN GUISE DE POIGNÉE.
12. EXAMINER AVEC SOIN L'ENVELOPPE INTÉRIEURE AVANT CHAQUE EMPLOI. JETER LE COUSSIN SI L'ENVELOPPE INTÉRIEURE PRÉSENTE DES SIGNES DE DÉGRADATION.
13. NE JAMAIS UTILISER LE COUSSIN SANS SA HOUSSE.
14. INTERDIRE AUX ENFANTS D'EMPLOYER LE COUSSIN SANS LA SURVEILLANCE ASSIDUE D'UN ADULTE.
15. PLACER LE COUSSIN SUR ET NON SOUS LA PARTIE DU CORPS QUI BÉNÉFICIERA DU SURCROÏT DE CHALEUR.
16. BRANCHER LE COUSSIN SUR COURANT ALTERNATIF DE 110-120 VOLTS. LE DÉBRANCHER ENTRE UTILISATIONS.
17. NE MODIFIER CE COUSSIN EN AUCUNE FAÇON.
18. NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT, CONSULTER LES RENSEIGNEMENTS AU CONSOMMATEUR DE LA GARANTIE.
19. NE PAS SE SERVIR DU COUSSIN AVEC LINIMENT, BAUMES OU POMMADES, NOTAMMENT S'ILS CONTIENNENT DES INGRÉDIENTS THERMOGÈNES, SOUS PEINE DE BRÛLURES.
20. NE PAS PLIER OU PINCER LE CORDON. CESSER D'EMPLOYER LE COUSSIN SI SON CORDON EST ABÎMÉ.
21. SURVEILLER ASSIDÛMENT LE COUSSIN, TOUT PARTICULIÈREMENT EN PRÉSENCE D'ENFANTS.
22. POUR LE RANGEMENT, ENROULER LE CORDON SANS LE TENDRE AFIN DE N'ABÎMER NI LE CORDON NI LES ÉLÉMENTS INTERNES.
23. GARDER CES INSTRUCTIONS.

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOCs ÉLECTRIQUES, CET APPAREIL COMPREND UNE FICHE POLARISÉE (UNE BRANCHE EST PLUS LARGE QUE L'AUTRE) QUI N'ENFONCE DANS LES PRISES POLARISÉES QUE DANS UN SENS. SI ELLE NE RENTRE PAS TOTALEMENT DANS LA PRISE, L'INVERSER. SI ELLE NE PÉNÈTRE TOUJOURS PAS BIEN, FAIRE APPEL À UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ.

NE MODIFIER LA FICHE OU NE NEUTRALISER CETTE CARACTÉRISTIQUE DE SÉCURITÉ EN AUCUNE FAÇON.



- A. Housse à poches réchauffe-main, lavable en machine
- B. Interrupteur à voyant

MODE D'EMPLOI DU COUSSIN CHAUFFANT

1. Étaler la housse de tissu sur une surface plane, la face imprimée étant orientée en bas. Ouvrir le(s) bouton(s)-pression.
2. Introduire totalement le coussin dans la housse. Veiller à ce que le cordon et l'interrupteur restent hors de la housse.
3. Le coussin, à plat, remplira la housse. Fermer celle-ci.
4. Brancher sur prise de courant alternatif de 110-120 volts puis régler l'interrupteur à la position On / Marche.
5. Laisser chauffer le coussin.

AVERTISSEMENT: ne jamais employer le coussin chauffant sans sa housse.

DIRECTIVES DE LAVAGE DE LA HOUSSE DE TISSU NE PAS NETTOYER À SEC, JAVELLISER OU PASSER À L'ESSOREUSE!

1. Débrancher le coussin à la prise.
2. Déhousser le coussin. (Figure 1)
3. Laver à l'eau froide, en machine ou à la main, avec un détergent neutre.
4. Faire sécher la housse sur corde ou à la sècheuse, au cycle délicat et à température basse. (Figure 2)



Figure 1



Figure 2

DÉPANNAGE

| PROBLÈMES | SOLUTIONS |
|--|--|
| Absence de chaleur | Débrancher l'appareil à la prise murale. |
| | Examiner avec soin le cordon, l'interrupteur et le coussin. |
| | S'assurer que la prise c.a. fonctionne convenablement. |
| | Remettre l'appareil en marche en réglant l'interrupteur à la position Off / Arrêt puis de nouveau à On / Marche. |
| | S'assurer que le coussin n'est ni plié ni bouchonné. |
| Le coussin ne chauffe pas suffisamment | S'assurer que le coussin n'est ni plié ni bouchonné. |

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions ou, si au Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collectivement «JCS»), garantit que pour une période d'un an à partir de la date d'achat, ce produit sera exempt de défauts de pièces et de main-d'œuvre. JCS, à sa discrétion, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit déclaré défectueux pendant la période de garantie. Le produit ou composant de remplacement sera soit neuf soit réusiné. Si le produit n'est plus disponible, il sera remplacé par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Il s'agit de votre garantie exclusive. N'essayez PAS de réparer ou d'ajuster toute fonction électrique ou mécanique de ce produit, cela annulera cette garantie. Cette garantie est valide pour l'acheteur initial du produit à la date d'achat initiale et ne peut être transférée. Conservez votre facture d'achat originale. Les détaillants et les centres de service JCS ou les magasins de détail vendant les produits JCS n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer de toute autre manière les termes et les conditions de cette garantie. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages résultant de toute cause suivante: utilisation négligente ou mauvaise utilisation du produit, utilisation d'un voltage ou d'un courant incorrects, utilisation contraire aux instructions d'utilisation, démontage, réparation ou altération par quiconque autre que JCS ou un centre de service autorisé de JCS. En outre, la garantie ne couvre pas: les catastrophes naturelles comme les feux, les inondations, les ouragans et les tornades.

Quelles sont les limites de responsabilité de JCS?

JCS ne sera pas tenu responsable de tout dommage consécutif ou accessoire causé par la violation de toute garantie ou condition expresse, implicite ou réglementaire. Sauf si cela est interdit par les lois en vigueur, toute garantie ou condition implicite de valeur marchande ou adéquate à un usage particulier est limitée en durée à la durée de la garantie énoncée ci-dessus. JCS exclut toute autre garantie, condition ou représentation, expresse, implicite, réglementaire ou autre. JCS ne sera pas tenu responsable de tout dommage de toute sorte résultant de l'usage ou d'un mauvais usage, ou de l'incapacité à utiliser le produit y compris les dommages ou les pertes de profits consécutifs, accessoires, particuliers ou similaires, ou pour toute violation de contrat, fondamentale ou autre, ou pour toute réclamation portée à l'encontre de l'acheteur par toute autre partie. Certaines provinces, états ou juridictions ne permettent pas d'exclusion ou de limitation pour des dommages consécutifs ou accessoires ou de limitations sur la durée de la garantie implicite, de ce fait les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers et vous pouvez également disposer d'autres droits pouvant varier d'une province à l'autre, d'un état à l'autre ou d'une juridiction à l'autre.

Comment obtenir le Service aux termes de la garantie

Aux É.U. - Si vous avez des questions concernant cette garantie ou si vous souhaitez obtenir le service aux termes de la garantie, veuillez appeler au 1-800-435-1250 et l'adresse d'un centre de service approprié vous sera fournie.

Au Canada - Si vous avez des questions concernant cette garantie ou si vous souhaitez obtenir le service aux termes de la garantie, veuillez appeler au 1 800 667-8623 et l'adresse d'un centre de service approprié vous sera fournie.

Aux É.U., cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, situé à Boca Raton, Floride 33431. Au Canada, cette garantie est offerte par Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, situé au 20B Hereford Street, Brampton (Ontario) L6Y 0M1. Pour tout problème ou réclamation en relation avec ce produit, veuillez écrire à notre département du Service à la clientèle. **VEUILLEZ NE RETOURNER CE PRODUIT À AUCUNE DE CES ADRESSES NI À L'ÉTABLISSEMENT D'ACHAT.**