


INSPIRE CONFIANCE
DEPUIS PLUS DE

100 ANS

Sunbeam^{MC}

SSF2120-CN
SSF2120B-CN
SSF2120W-CN

Ventilateur électrique sur pied, 20 po (50 cm)



Guide d'utilisation


VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'emploi d'un appareil électrique, il faut toujours respecter les mesures de sécurité de base, y compris celles qui sont stipulées ci-dessous:

1. Lisez toutes les directives avant d'utiliser cet appareil.
2. N'utilisez le ventilateur qu'aux fins précisées dans le guide d'instructions.
3. Pour éviter le risque de choc électrique, évitez de submerger l'appareil, la fiche ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou de les éclabousser avec tout liquide. Branchez directement le ventilateur sur une prise de courant alternatif de 120 volts.
4. Une surveillance étroite est requise lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
5. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, lorsque vous le déplacez d'un endroit à l'autre, avant d'ajouter ou d'enlever des pièces ou avant de le nettoyer, débranchez-le de la prise électrique.
6. Évitez tout contact avec les pièces en mouvement.
7. N'employez PAS l'appareil en présence de vapeurs explosives et/ou inflammables.
8. Pour éviter tout risque d'incendie, ÉVITEZ de placer le cordon d'alimentation sous des moquettes, et de placer toute pièce près d'une flamme nue, d'un appareil de cuisson ou de tout appareil de chauffage.
9. N'employez PAS l'appareil si sa fiche ou son cordon est endommagé, après un mauvais fonctionnement de l'appareil ou si celui-ci a été échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit.
10. N'acheminez pas le cordon sous de la moquette. Ne le recouvrez pas avec tapis, carpettes, ou autre revêtement de sol de ce genre. Éloignez le cordon du passage afin qu'il ne fasse pas trébucher.
11. L'usage d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant de l'appareil peut présenter des dangers.
12. NE laissez PAS pendre le cordon au bord d'une table ou d'un comptoir, veillez à ce qu'il ne touche aucune surface chaude; éloignez-le en outre des passages.
13. N'utilisez PAS l'appareil à l'extérieur.
14. Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et tirez-la de la prise murale. Ne tirez jamais sur le cordon.
15. Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche, d'albâtre et plane.
16. NE vous servez PAS de l'appareil avant qu'il ne soit complètement assemblé et que toutes ses pièces ne soient bien en place.
17. Ce produit est conçu pour l'usage domestique seulement et non pour une application commerciale ou industrielle.
18. **AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque de choc électrique et de blessures, évitez d'utiliser ce ventilateur dans une fenêtre.
19. **AVERTISSEMENT:** Afin de réduire le risque d'incendie ou de chocs électriques, n'utilisez PAS ce ventilateur avec un dispositif de commande de vitesse transistorisé.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



CET APPAREIL EST DOTÉ D'UN CORDON À FICHE POLARISÉE (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques d'électrocution, cette fiche ne s'insère que d'un seul sens dans la prise électrique. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, retournez la fiche. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié afin d'installer la prise appropriée.


NE CONTOURNEZ PAS CE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ET N'ALTÉREZ LA FICHE D'AUCUNE FAÇON.

CARACTÉRISTIQUES – UTILISATION

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Assemblage du socle (voyez la figure 1)

Pour ceci, il vous faut le socle et les quatre branches. Pressez la petite patte qui se trouve à la partie inférieure de chaque branche et enclenchez celle-ci dans le socle.




Assemblage du pied (voyez la figure 2)

Étape 1: Séparez le collier de réglage de la hauteur du socle en le tournant en sens antihoraire.

Étape 2: Insérez l'ensemble du pied – l'extrémité pleine étant en bas – dans le socle. L'extrémité creuse sera ainsi orientée vers le ciel.

Étape 3: Remplacez le collier de réglage de la hauteur sur le pied, faites-le glisser le long du pied puis immobilisez-le au socle en le tournant en sens horaire (figure 2).



Assemblage de la tête (voyez les figures 4 à 6)

Étape 1: Positionnez la grille arrière sur l'arbre du moteur, en vous assurant que les 2 encoches en haut et en bas de la grille arrière s'ajustent sur les 2 broches du boîtier du moteur. Assurez-vous que la grille arrière s'assujettisse convenablement contre le logement du moteur (figure 4).




Étape 2: Fixez la grille arrière avec la bague de montage de la grille arrière. Tournez la bague en sens horaire et serrez-la fermement (figure 5).

Étape 3: Glissez l'hélice sur l'arbre du moteur, en orientant sa partie évidée vers la grille arrière. L'arbre du moteur doit faire saillie par rapport à l'avant de l'hélice, assurez-vous-en (voyez la figure 6).

Étape 4: Immobilisez alors l'hélice sur l'arbre du moteur; pour ceci, tournez le chapeau de l'hélice en sens antihoraire jusqu'à ce que l'hélice soit sûrement en place (voyez la figure 6).

Étape 5: Préparez la grille avant en y adaptant la plaque ronde du logo.

Étape 6: Centrez la grille avant en veillant à ce que le logo SunbeamMC soit parfaitement horizontal et parallèle au sol. Enclenchez alors la grille avant et la grille arrière par pression. Pour terminer, serrez à fond la vis située au bas de la grille arrière.



CARACTÉRISTIQUES – UTILISATION

Assemblage final

Commencez par placer l'ensemble de la tête du ventilateur sur la colonne supérieure du pied, en faisant coïncider la vis du pied avec le trou de la rallonge. Introduisez simplement la vis dans le trou et serrez jusqu'à ce que vous obteniez un assemblage sûr. Pour terminer, insérez le bouton de réglage de l'inclinaison dans l'articulation du cou et serrez-le.

REMARQUE : Si la rallonge de votre ventilateur ne comprend pas de trou de vis mais présente un renfoncement sur sa circonférence, veuillez procéder ainsi:

Étape 1: Pour commencer, placez l'ensemble de la tête du ventilateur sur la colonne supérieure du pied puis vissez la vis du pied jusqu'à ce que vous obteniez un assujettissement sécuritaire.

Étape 2: Insérez le bouton de réglage de l'inclinaison dans l'articulation du cou et serrez-le.

MODE D'EMPLOI

1. Posez le socle du ventilateur sur une surface sèche, d'aplomb et plane.
2. Assurez-vous que le bouton de commande de la vitesse soit en position d'arrêt. Le bouton de vitesse est placé sur le logement du moteur du ventilateur.
3. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise standard de courant alternatif de 120 volts.
4. Pour modifier la vitesse, positionnez le bouton de commande de la vitesse au réglage désiré, soit arrêt-haut-moyen-bas (O-3-2-1).
5. Le bouton de commande de l'oscillation est placé sur le logement du moteur du ventilateur. Pour mettre l'oscillation en marche, poussez à fond sur le bouton, alors que pour faire cesser l'oscillation, il suffit de tirer le bouton vers le haut.

INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE

Réglage d'inclinaison

Observez ces instructions pour incliner la tête du ventilateur et modifier le balayage de l'air.

Étape 1: Pour changer l'angle d'inclinaison de la tête du ventilateur, il suffit de desserrer le bouton de réglage d'inclinaison (voir la Figure 3).

Étape 2: Placez la tête du ventilateur à l'angle désiré et serrez bien le bouton pour verrouiller la tête en place.


Réglage de la hauteur

Suivez ces instructions pour modifier la hauteur de la tête.

Étape 1: Tournez le collier de réglage de la hauteur en sens antihoraire pour desserrer le pied.

Étape 2: Modifiez la hauteur de la rallonge au besoin puis serrez fermement le collier en le tournant en sens horaire.

Figure 3



- A. Plaque de logo
- B. Grille avant
- C. Chapeau de l'hélice
- D. Hélice
- E. Bague de montage de la grille arrière
- F. Grille arrière
- G. Arbre du moteur
- H. Bouton de vitesse
- I. Bouton d'oscillation
- J. Logement du moteur
- K. Cou

- L. Bouton de réglage d'inclinaison
- M. Colonne supérieure
- N. Collier de réglage de la hauteur
- O. Colonne inférieure
- P. Branches
- Q. Vis du pied du ventilateur

RENSEIGNEMENTS DE GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Sunbeam Products, Inc., faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions ou, si au Canada, Sunbeam Corporation (Canada), faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collectivement, « JCS »), garantit que, pendant trois ans à compter de la date d'achat, ce produit sera exempt de toute défectuosité matérielle ou de main-d'œuvre. JCS se réserve le droit de choisir entre réparer ou remplacer cet article ou toute pièce de celui-ci dont la défectuosité a été constatée au cours de la période de garantie. Le remplacement se fera au moyen d'un produit neuf ou remanufacturé ou bien d'une pièce neuve ou remanufacturée. Si l'article n'est plus disponible, il sera remplacé par un article semblable, de valeur égale ou supérieure. La présente constitue votre garantie exclusive. NE TENTEZ PAS de réparer ou de régler une fonction électrique ou mécanique de ce produit. Ce faisant, vous annuleriez cette garantie.

Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur au détail original à partir de la date de l'achat au détail initial et elle n'est pas transférable. Veuillez conserver le reçu d'achat original. La preuve d'achat est exigée pour tout service couvert par la garantie. Les concessionnaires JCS, les centres de service et les détaillants qui vendent des articles JCS n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer d'une manière quelconque les modalités de cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou l'endommagement attribuable à la négligence, à l'utilisation abusive du produit, au branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié, au non-respect du mode d'emploi, au démontage et à la réparation ou à l'altération par quiconque, sauf JCS ou un centre de service agréé JCS. Cette garantie ne couvre pas non plus les cas de force majeure comme incendies, inondations, ouragans et tornades.

Quelles sont les limites de la responsabilité de JCS?

JCS n'assume aucune responsabilité pour les dommages accessoires ou indirects résultant du non-respect de toute garantie ou condition explicite, implicite ou générale.

Sauf dans la mesure interdite par la législation pertinente, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'application à un usage particulier est limitée à la durée de la garantie ou condition ci-dessus.

JCS décline toutes autres garanties, conditions ou représentations expresses, sous-entendues, générales, ou autres.

JCS n'assume aucune responsabilité pour les dommages, quels qu'ils soient, résultant de l'achat, de l'utilisation normale ou abusive ou de l'inaptitude à utiliser le produit, y compris les dommages accessoires, les dommages-intérêts particuliers, les dommages immatériels et les dommages similaires ou pertes de profits; ou bien pour les violations de contrat, fondamentales, ou autres, ou les réclamations contre l'acheteur par un tiers.

Certaines provinces ou juridictions et certains états interdisent d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou indirects, ou ne permettent pas la limitation de la durée d'application de la garantie implicite, de sorte que vous pouvez ne pas être assujéti aux limites ou exclusions énoncées ci-dessus.

Cette garantie vous confère des droits juridiques précis et vous pouvez avoir d'autres droits, ces droits variant d'une province, d'un état ou d'une juridiction à l'autre.

Comment obtenir le service prévu par la garantie

Aux États-Unis

Si vous avez des questions concernant cette garantie ou si vous souhaitez obtenir le service aux termes de la garantie, veuillez appeler au 1-888-264-9669 et l'adresse d'un centre de service approprié vous sera fournie.

Au Canada

Si vous avez des questions concernant cette garantie ou si vous souhaitez obtenir le service aux termes de la garantie, veuillez appeler au 1-888-264-9669 et l'adresse d'un centre de service approprié vous sera fournie.

Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, située à Boca Raton, Floride 33431. Au Canada, cette garantie est offerte par Sunbeam Corporation (Canada), faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, située au 20 B Rue Hereford, Brampton, (Ontario) L6Y 0M1.

Si vous éprouvez tout autre problème ou si vous désirez effectuer toute autre réclamation quant à ce produit, veuillez écrire à notre service à la clientèle. **VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT À AUCUNE DE CES ADRESSES OU À L'ÉTABLISSEMENT D'ACHAT.**

NETTOYAGE/ENTRETIEN

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE/ENTRETIEN

Suivez ces instructions pour entretenir adéquatement et en toute sécurité votre ventilateur sur pied. N'oubliez pas:

- Débranchez toujours le ventilateur avant de le nettoyer ou de le démonter.
- Ne laissez pas dégoutter d'eau sur ou dans le logement du moteur du ventilateur.
- Ne vous servez que d'un chiffon doux humidifié d'eau savonneuse.
- N'employez pas de produits tels l'essence, les diluants ou le benzène.

Nettoyage de l'hélice

Étape 1: Pour accéder à l'hélice, enlevez la grille avant ainsi que le chapeau de l'hélice.

Étape 2: Nettoyez les pales, les grilles avant et arrière avec un chiffon doux humidifié.

Étape 3: Remplacez l'hélice, serrez le chapeau de l'hélice puis immobilisez sûrement la grille avant.

Nettoyage de la tête, du socle et du pied

Nettoyez soigneusement le socle, le pied et la tête du ventilateur à l'aide d'un chiffon doux, imbibé ou non d'eau savonneuse. Faites tout particulièrement attention à proximité du logement du moteur. Veillez à ce que le moteur et tous autres composants électriques ne soient pas exposés à l'eau ou à des projections d'eau.

RANGEMENT DU VENTILATEUR

Hors de saison, le ventilateur peut être rangé assemblé ou partiellement démonté, dans un lieu sûr et sec.

- Si vous le démontez, nous vous conseillons de le ranger dans sa boîte d'emballage d'origine.
- Si vous le rangez assemblé ou partiellement démonté, n'oubliez surtout pas de protéger la tête afin qu'elle ne s'empoussièrera pas.

Si vous avez des questions sur le produit ou que vous voulez en savoir plus sur d'autres produits Sunbeam^{MC}, veuillez vous adresser à notre Service client au 1-888-264-9669. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site Web, à www.sunbeam.ca.